



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  
**ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ**  
**PIAF CİHAZI**  
**KULLANIM TALİMATI**

Doküman No : İÜ/KDDB/TL-014  
İlk Yayın Tarihi : 30.12.2016  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1 / 2

### 1. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Engelsiz Bilgi Merkezi Personeli sorumludur.

### 2. TANIMLAR

-

### 3. UYGULAMA

1. Cihazın üstündeki açma kapama düğmesine basarak cihazı açınız.
2. Piyaf kağıdının kaygan tarafına püskürtmeli yazıcıdan çıkarılmak istenen şekil veya grafiğin baskısını yapınız.
3. Yapılan bu baskıyla beraber piyaf kağıdını baskılı yüzü yukarı bakacak şekilde cihazın haznesine sürünüz.
4. Cihazın üstündeki düğmeyi çevirerek ısıtma yöntemiyle grafiği kabartmaya başlayınız.
5. Kabartma grafikte silik yer varsa, kağın ucuna piyaf kalemiyle şekiller üzerinden geçiniz.

### 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

-

**HAZIRLAYAN**  
BİRİM  
DOKÜMANTASYON  
SORUMLUSU

**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL**  
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

**ONAYLAYAN**  
KALİTE KOORDİNATÖRÜ



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  
**ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ**  
**PİAF CİHAZI**  
**KULLANIM TALİMATI**

Doküman No : İÜ/KDDB/TL-014  
İlk Yayın Tarihi : 30.12.2016  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 2 / 2

**5. REVİZYON TAKİP**

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA

**Kontrollü Kopya**

**HAZIRLAYAN**  
BİRİM  
DOKÜMANTASYON  
SORUMLUSU

**GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL**  
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ

**ONAYLAYAN**  
KALİTE KOORDİNATÖRÜ